




WICHTIGE HINWEISE

Vor der Verlegung:

Bitte achten Sie schon bei der Untergrundvorbereitung darauf, das während der Verarbeitung die geltenden Richtlinien der DIN/EN/ISO (wie z.B. DIN 18365, DIN 18202 etc.) sowie die Informationen der jeweiligen Verbände (FEB, MMFA und TKB) eingehalten werden.

Während der Verlegung:

- Bitte achten Sie während der Verarbeitung genauestens darauf, alle benötigten Komponenten (Grundierung, Spachtelmasse, Kleber u.a. Begleitprodukte) nur aus einem passend aufeinander abgestimmten und freigegebenen System eines Herstellers zu verwenden, da ansonsten in einem Schadensfall keine Ansprüche gültig gemacht werden können.
- Beachten Sie hierbei die direkten Verarbeitungs-Hinweise des jeweiligen Herstellers und die Lobo Floors Verlegeanleitung.
- Verwenden Sie wann immer möglich Produkte die emissionsarm, lösemittelfrei und zertifiziert (z.B. Blauer Engel, EC1 o.ä.) sind, zum Schutz Ihrer Gesundheit und Umwelt.
- In seltenen Fällen kann auf die Verwendung von hochreaktiven Produkten nicht verzichtet werden (extreme Gewichtsbelastungen, hohe Temperaturschwankungen, starke Sonneneinstrahlung etc.). In solchen Fällen halten Sie bitte Rücksprache unter anwendungstechnik@lobo-home.de.

Hersteller	Kontakt Verlinkung	Produkt
	https://ch.uzin.com/	KE 2000 S KE 60
	https://www.wakol.com/	D3313, D3318, D3320, D3360 MS 552
	https://www.mapei.com/	Ultrabond Eco MS4 LVT – Wall & Floor

Hinweis: Unbedingt vor der Verlegung prüfen, ob der Klebstoff für den vorgesehenen Einsatzbereich und die Art der Belastung geeignet ist. Bei Fragen oder alternativen Aufbauempfehlungen wenden Sie sich bitte an anwendungstechnik@lobo-home.de. Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 08/2024) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.